

CLEAN BOOSTER エフェクタ取扱説明書

■本製品の特徴

ほとんどのブースターの回路がオペアンプ IC を使用していますが本機はオールディスクリート(IC を使わない)の回路構成になっており、ローノイズ設計になっています。

■操作方法



①エフェクトオンのときに点灯します。

② ゲインつまみで音量を調整します。

③INPUT 端子にギターまたは他のエフェクタの出力端子をつなぎます。

④ OUTPUT 端子にアンプまたは他のエフェクタの入力端子をつなぎます。

⑤DC アダプタを接続します。端子はセンタープラス 24V、内径:1.3mm・外径:3.8mmです。本機は 24V の電圧の電源を必要としますので乾電池駆動には対応していません。付属の DC アダプタを使用してください。

端子はボスの PSA アダプタの端子を挿すことができますので、絶対に挿してしまうことのないようご注意ください。誤って挿してしまうとエフェクタが故障します。

⑥ BYPASS スイッチを押すとエフェクトオン／オフが切り替わります。

■ アフターサービス

本機の無償修理保証期間はご購入後一年です。連絡先は以下です。

〒276-0031

千葉県八千代市八千代台北 17-4-23

HSI代表 清水 秀和(しみず ひでかず)

047-409-7265

WEB サイト [http:// hsieffector.jp](http://hsieffector.jp)

メールアドレス hsieffector@mbr.nifty.com

(住所、電話番号は変更する場合がございます。[http:// hsieffector.jp](http://hsieffector.jp) でご確認されるか、メールでお問い合わせください)

	HSI保証書
ご芳名	
ご住所	
取扱店	エフェクタ製造販売のHSI
お買い上げ日	